


Notice d'utilisation

Barbecue Weber Spirit — 3 feux

Guide de mise en route pas à pas, à destination du locataire de l'appareil



Flashez et regardez le tuto



Avant de commencer

Quelques vérifications simples pour une utilisation en toute sécurité

1

Emplacement

Installez le barbecue à l'extérieur, sur une surface stable et bien ventilée, à distance de toute façade ou matière inflammable.

2

Bouteille de gaz

Vérifiez que la bouteille est bien pleine et que le joint du détendeur n'est pas endommagé avant de le raccorder.

3

Capot ouvert


Allumez toujours le barbecue capot ouvert, jamais fermé, pour éviter toute accumulation de gaz.

4

Surveillance

Ne laissez jamais le barbecue sans surveillance lorsqu'il est allumé, surtout en présence d'enfants.

Service
Complet
LOCATION DE VAISSELLE
ART DE LA TABLE



1

ÉTAPE 1 / 5

Raccorder le détendeur à la bouteille de gaz


Placez le détendeur sur la bouteille de gaz et vissez-le fermement à la main, sans outil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que le raccord est bien enclenché.



2


ÉTAPE 2 / 5

Orienter le bouton du détendeur



Tournez le bouton du détendeur de manière à ce que le logo flamme soit orienté vers le haut. Cette position ouvre le passage du gaz entre la bouteille et le barbecue.

Pressez l'interrupteur vert situé à l'opposé du bouton tournant "flammes".



3

ÉTAPE 3 / 5

Ouvrir l'arrivée de gaz du brûleur



Tournez le bouton d'ouverture du gaz vers la gauche. Ce geste libère l'arrivée de gaz vers le brûleur sélectionné.

4

ÉTAPE 4/ 5

Allumer le feu

Appuyez sur l'interrupteur d'allumage et maintenez-le quelques secondes, jusqu'à entendre le déclic et voir apparaître la flamme.



5

ÉTAPE 5 / 5

Vérifier que le barbecue est allumé



les flammes attestent
le fonctionnement

Les flammes visibles à travers la grille attestent du bon fonctionnement du brûleur. Répétez les étapes 4 et 5 pour les autres feux si besoin, puis refermez le capot.

Après utilisation

- Fermez d'abord le robinet de la bouteille de gaz, puis coupez les boutons du barbecue.
- Laissez le barbecue refroidir complètement avant de le manipuler ou de le couvrir.
- Nettoyez la grille à l'aide d'une brosse une fois refroidie.



Merci de restituer le barbecue propre et la bouteille de gaz fermée.

Un souci avec le barbecue ?

Contactez Service Complet, nous restons disponibles pendant toute la durée de votre location pour répondre à vos questions.

service-complet.fr